

EVK-NINA-B1 (BLEモジュール) 開発環境の紹介 ~ オフライン環境構築がチョット楽になりました ~



mbed祭り 2017@2017@秋の虎ノ門 日時:2017年10月14日(土)13:00~17:00 会場:株式会社ウフル本社

富士エレクトロニクス株式会社 2017年10月14日



●自己紹介、会社紹介

●NINA-B1の紹介

●簡単オフライン開発環境

●動作確認











okoshi@fujiele.co.jp

名前など	:小越博昭、47歳、既婚、子供3人
仕事場	: 富士エレクトロニクス(東京都文京区)
仕事内容	: ublox の製品のサポート
経過	:マイコン設計から転職して現在4年目
住居	: 神奈川県鶴見区
mbed歴	:12ヶ月
休日仕事	:子供とマイクラ.W10Verが面白くなってきた.
平日趣味	:秋月などで面白い部品はないか物色する。





VDD/VCC/TX/RX だけを繋いで動作 するかの実験

IUBLOXと富士エレクトロニクスの紹介



	業 種	: モジュー	ールメーカ	—	
Tblox	創立	:1997	年(スイ	ス)	
	従業員数	:約700	名		
https://www.u-blox.com/ja	所在地	: スイス・	タルヴィ	ル Thalwi	I, Switzerland
	売上高	:400億	[円@20	15年	
blox	日本法人	: 赤坂見附	1 約20	名	
C. Stanson	主な製品	: GNSSE	ジュール	/デバイス	≒GPS
10000		セルラー	・モジュー	ル	≒携帯
		近距離無	線モジュ	ール	≒Wifi.Bluetootl

富士エレフトロニクス株式会社(mF Macnica Fuji Electronics)

http://www.macfehd.co.jp



P 業種:半導体商社
 創立:1990年(東京都文京区)
 従業員数:約450名
 所在地:東京都文京区
 売上高:500億円@2015年
 主な商品:半導体

IUBLOX社製品の守備範囲





I Arm Mbed / u-blox EVK-NINA-B1



•Development kit for the u-blox NINA-B1 Bluetooth low energy v4.2 module •Based on Nordic nRF52

- •High performance ARM[®] Cortex[™]-M4F Core
 - 64 MHz
 - 512 kB flash
 - 128 kB RAM
- Optimized for ultra-low power operation
- •On-chip NFC tag
- •Onboard debugger hardware and firmware
- •All the NINA-B1 module pins are available at connectors
- Pins for power consumption measurement
- •7 status LEDs
- •4 buttons
- •Can be powered through
 - USB
 - External power supply 1.7-3.6VDC
 - CR2032 coin-cell battery, on-board battery holder





I EVK-NINA-B1の紹介





ININA-B1の紹介



NINA-B1の機能・内部構造

- Bluetooth v4.2 with Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart)
- 顧客開発アプリケーション向MCU
- GPIO / SPI / I2 C / UART / ADCインターフェース
- 無線によるファームウェアのアップグレード
- ペリフェラルとセントラル機能の同時実行
- シリアル・データ用シリアル・ポート・アプリケーション

NINA-B1 Block diagram



I mbed os の開発環境



mbed os(mbed OS 5.6.2 released)の開発環境

- オンライン環境
- 簡単
- すぐに始められる。
- インストールの必要なし
 ライブラリのアップデー
 トも簡単。ワンクリック。

オンライン環境

- 面倒
- 手始めに何をすれば?

- ライブラリのアップデート もマニュアル。
- デバッガーの利用が可能
- 古いバージョンも簡単に試 せる。
- オンラインのトラブルに巻き込まれない。



			判定	備考
コンパ イル	Mbed	Eclipse/GCC	0	Mbed CLI で可能(<u>富士エレペー</u> <u>ジで紹介中</u>)
		オンラインコンパイラ	×	なぜか、今NINAを選べません?
	Nordic	Eclipse/GCC	0	無料
	SDK	Keil	0	32kB以上有料
		ARM-MKR	0	32kB以上有料
書き込	ドラックアン	ドドロップ	\times	なぜ?
み	SEGGER Flas	sh Writer	0	ライター必要
	OTA-DFU (C	Dver the Air 書き込み)	0	Nodric SDK のみ確認 OTA 対応boot loader 必要
	Serial-DFT(S	Serial boot loader)	0	Nodric SDK のみ確認 DFU 対応boot loader 必要
デバグ	- 未調査	_		

SEGGER Flash Witer はソフトは無料だが、ハードが高い(6万円)



コマンドライン・ログ

c.¥L¥src¥BLE¥mbed-os-exa 1.2.2 C:¥L¥src¥BLE¥mbed-os-exa	ample-ble¥BLE	LED>mbed	arget -S		
Target	mbed OS 2	mbed OS 5	ARM	GCC_ARM	I AR
ARCH_PRO	Supported Supported	Supported Supported	Supported Supported	Supported Supported	Supported Supported
SARA_NBIOT_EVK THUNDERBOARD_SENSE TY51822R3 UBLOX_CO27 UBLOX_EVA_NINA UBLOX_EVK_NINA_B1 UBLOX_EVK_UDIN_W2 VK_RZ_A1H XDOT_L151CC	- Supported Supported Supported Supported Supported - Supported -	Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported	Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported	Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported	Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported

Supported targets: 74

ね、対応してるでしょ

リツール・環境入手先一覧



ツール	内容	URL
mbed-cli	mbed-cli , python , gcc , gbd など	https://docs.mbed.com/docs/mbed-os- handbook/en/latest/dev tools/cli install/
eclipse	IDE	https://www.eclipse.org/downloads/
	日本語環境	http://mergedoc.osdn.jp/
ライター	SEGGER	https://www.segger.com/downloads/jlink/#J- LinkSoftwareAndDocumentationPack





1.ツールのインストール・ソースの展開

1.1 mbed-cliなどなどのインストール
1.2 サンプルコードの展開
1.3 Eclipseのインストール
1.4 Eclipseの日本語化
1.5 GNU MCU Eclipse のインストール

2.実際のコンパイル

2.1 Eclipse形式へのExport
 2.2 Build環境の設定とBuild
 3.書き込みと動作確認 3.1 Build結果を書き込み
 3.2 アプリを用いて動作確認





1.ツールのインストール・ソースの展開



I 1.1 mbed-cliなどなどのインストール



<u>ココ</u>から、"mbed_installer_v041.exe"をダウンロードしインストールすること で環境の構築を自動にやってくれます。python , GCC , gdb までインストール してくれるので非常に楽になりました。 インストール開始画面↓





階層を深くしたくないので"C:¥L"にインストールしています。↓

🔤 mbed CLI for Windows	0.4.1 Setup
ARM mbed	Choose Install Location Choose the folder in which to install mbed CLI for Windows 0.4.1.
Setup will install mbed CLI f folder, click Browse and sek	or Windows 0.4.1 in the following folder. To install in a different act another folder. Click Next to continue.
Destination Folder	Browse
Space required: 145.1MB Space available: 38.3GB	
next gen build system from AR	M mbed

下記の様に mbed board を接続するように促されますが、cancel でも問題ありませんでした。

mbed CLI for Windows 0.4.1 Setup	×
Installing the mbed Windows serial driver. Please make sure to have a mbed enabled board plugged into your computer.	
<u> </u>	

念のため mbed-cli のバージョンをアップデートしておきます。

> pip uninstall mbed-cli

> pip install mbed-cli







BLEのサンプルコードを展開します。ここでは c:¥L¥src¥BLE に展開しています。

> mbed import mbed-os-example-ble



I 1.3 Eclipseのインストール



ここでは最新の Eclipse Ver4.7 (Oxygen)をインストールします。<u>ココ</u>からイン ストーラーを入手します。OSのBit数に気をつけてください。インストーラを立 ち上げ、"Eclipse IDE for C/C++ Developper"を選択し、インストールを開始し ます。↓





今回はC:/L/oxygen にインストールしました。



このまま1回起動しておきます。そして、抜けておきます。



I 1.4 Eclipse の日本語化



<u> ココ</u>から入手したファイルを展開し。



展開したファイル内のREADMEに従い、ファイルをコピーします。 重要な部分だけ下記に引用します。

Eclipse へのインストール / アンインストール

1. pleiades_x.x.x.zip を解凍し、plugins、features ディレクトリーを ディレクトリーにコピー。(は Eclipse デフォルトの plugins や features があるディレクトリー)

2. eclipse.iniの最終行に以下の2行を追加。XverifyはEclipse 4.4以降で必須で、これを指定しないと起動できなかったり、一部の機能が正常に動作しない可能性があります。

Windows 以外の場合は後述の Eclipse 起動オプション参照してください。

-Xverify:none

-javaagent:plugins/jp.sourceforge.mergedoc.pleiades/pleiades.jar

3. Pleiades スプラッシュ画像を使う場合はeclipse.iniの-showsplash org.eclipse.platform (実際は2行)を削除。



再度 Eclipseを立ち上げると日本語化されています。



ここで一度HELP→更新の確認から、更新の確認をしておいてください。↓



I 1.5 GNU MCU Eclipse のインストール



Eclipse上でhelp → [新規ソフトウェアのインストール]の追加から、インストールします。

名前(N):		GNU MCU Eclipse	
ロケーション((L):	http://gnu-mcu-eclipse.netlify.com/v4-neon-updates	/
	●インストーバ 使用可能な サイトを選択す	 ドリフトウェア るかサイトのロケーションを入力してください。 日本(1)ま 3、中まち(1)認知 におかい(3) におかい(4) におかい(4) におかい(4	
	7F来对家(W): フィルター入力 名前		
	□① 選 すべて選択(S)	R ^{され} 全前(N): GNU MCU Eclipse ローカル(O) ロケーション(L): gnu-mcu-eclipse netlify.com/v4-neon-updates/). アーカイブ(A) 選	
	- 「詳細 - 詳細 - ▽ 最新の使用	○ OK キャンセル ゴー 「「「「「「」」」」」」	
	 ▼ 項目を力力: □ ターゲット環 ▼ 必須ソフト! 	ゴリー別にグループ化(G) <u>すでにインストールされている</u> のは? 境へ適用可能なソフトウェアのみ表示 フェアを検索するためにインストール中にすべての更新サイトに接続する(C)	
	(?)	< 戻る(B) 次へ(N) > 完了(F) キャンセル -	ILII ELECTRONICS CO LTO

I 1.7 SEGGERツール のインストール



<u>ココ</u>からダウンロードし普通にインストールします。Windws版を普通に選んで ください。

						V	
					@ContactUs 🚍 🤅	Veb Shop 👔	✓ News
Produ	cts - Downloads -	Purchase 👻	Support - About Us -			a	д
SEGGER							
I-Link Software an	d Documenta	ition Pacl	k				
Il-in-one debugging solution							
an be downloaded and used free	of charge by any owner	r of a SEGGER <u> - </u>	<u>Link, J-Trace</u> or <u>Flasher</u> mo	odel.			
an be downloaded and used free ot all features of it may be availa	of charge by any owner ble on all J-Link / J-Trace	r of a SEGGER <u> -I</u> / Flasher model	<u>Link, J-Trace</u> or <u>Flasher</u> mo ds.	odel.			
an be downloaded and used free lot all features of it may be availa Ipdated frequently	of charge by any owner ble on all J-Link / J-Trace	r of a SEGGER <u> - </u> / Flasher model	<u>Link, J-Trace</u> or <u>Flasher</u> me Ils.	odel.			
Can be downloaded and used free Not all features of it may be availa Updated frequently Release Notes	of charge by any owner ble on all J-Link / J-Trace	r of a SEGGER <u> - </u> /Flasher model	<u>Link, J-Trace</u> or <u>Flasher</u> mo Is.	odel.			
Can be downloaded and used free Not all features of it may be availa Updated frequently <u>Release Notes</u> <u>More information</u>	of charge by any owner ble on all J-Link / J-Trace	^r of a SEGGER <u>I-</u> / Flasher model	<u>Link, I-Trace</u> or <u>Flasher</u> me Is.	odel.			
Can be downloaded and used free Not all features of it may be availa Updated frequently <u>telease Notes</u> <u>More information</u>	of charge by any owner ble on all J-Link / J-Trace	r of a SEGGER <u>I-1</u> / Flasher model	<u>Link, J-Trace</u> or <u>Flasher</u> mo	odel.			
Can be downloaded and used free Not all features of it may be availa Jpdated frequently <u>Release Notes</u> <u>More information</u> <u>Llick for downloads</u>	of charge by any owner ble on all J-Link / J-Trace	^r of a SEGGER <u>I-</u> / Flasher model	<u>Link, J-Trace</u> or <u>Flasher</u> mo	odel.			
Can be downloaded and used free Not all features of it may be availa Updated frequently <u>Release Notes</u> <u>More information</u> <u>Click for downloads</u>	of charge by any owner ble on all J-Link / J-Trace	r of a SEGGER <u>I-1</u> / Flasher model	Link, <u>I-Trace</u> or <u>Flasher</u> mo ils. Version	Date	File size		±
an be downloaded and used free lot all features of it may be availa Ipdated frequently <u>telease Notes</u> <u>Aore information</u> <u>Click for downloads</u>	of charge by any owner ble on all J-Link / J-Trace	r of a SEGGER <u>I-</u> / Flasher model	Link, <u>J-Trace</u> or <u>Flasher</u> mo ils. Version	Date [2017-10-06]	File size		*
an be downloaded and used free lot all features of it may be availa lpdated frequently <u>elease Notes</u> <u>lore information</u> <u>lick for downloads</u> -Link Software and Documentation	of charge by any owner ble on all J-Link / J-Trace n pack for Windows	r of a SEGGER <u>I-1</u> / Flasher model	Link, <u>I-Trace</u> or <u>Flasher</u> mo ils. Version V6.20e <u>Older versions</u>	Date [2017-10-06]	File size 26,147 KB	DOWN	±. ↓LOAD
Can be downloaded and used free Not all features of it may be availa Updated frequently <u>Release Notes</u> <u>More information</u> <u>Llick for downloads</u> -Link Software and Documentatic Installing the software will automatica update applications which us <u>e the J-Lin</u>	of charge by any owner ble on all J-Link / J-Trace n pack for Windows ly Install the J-Link USB driv k DLL. Multiple versi <u>ons of</u>	r of a SEGGER <u>I-1</u> / Flasher model /ers and offers to the j-Link soft <u>ware</u>	Link, <u>I-Trace</u> or <u>Flasher</u> mo ils. V6.20e <u>Older versions</u> e can	Date [2017-10-06]	File size 26,147 KB	Down	*





2.実際のコンパイルとデバッガーの起動





まず、ソースコードは取り込んであるのでフォルダを変更して

> cd mbed-os-example-ble¥BLE_HeartRate

下記コマンドで、eclipse で読み込める形式に export します。

> mbed export -i eclipse_gcc_arm -m UBLOX_EVK_NINA_B1 --profile mbedos/tools/profiles/debug.json

Eclipseを立ち上げ [ファイル]→[インポート]→[C/C++]→[Makefile プロジェクトとしての既存コード] -で"mbed-os-example-blinky"のソースを読み込みます。



下図のように、既存のソースコードロケーションを指定すれば、プロジェクト名は自動的に挿入されます。

既存コードのインポート	
同じディレクトリーの既存コードから新規 Makefile プロジェクトを作成します	
_7อวัรว/4	
BLE_LED	
┌ 既存コードのロケーション	
C:¥L¥src¥BLE¥mbed-os-example-ble¥BLE_LED	参照
言語 C C C++	
ABM Cross GCC	
Cross GCC	
GNU Autotools Toolchain RISC-V Cross GCC	

完了(E)

キャンセル

?



読み込みに時間がかかります。Windowsの右下のインジケーターが100% になるま で気長にお待ち下さい。





下図の様にEclipseのプロジェクト名をから、プロパティーの設定を選択します。



29

TOUT LEECTRONICS CO.,LTD.

C/C++ ビルドを選択し、[ビルダー設定]中の[ビルド・コマンド(C)]を "mbed compile"に書き換えます。(余談ですが、make の環境が整っていればmake のまま でも build は可能です。)

⊜ BLE_HeartRate のプロパティー	
フィルター入力	c/c++ ビルド (+ - + + - + - + - + - +
 P.リソース P. C/C++ ビルド P. C/C++ 一般 Git Linux ツール・パス P. MCU WikiText タスク・タグ P. タスク・リボジトリー ビルダー プロジェクト参照 P. 検証 実行/デバッグ設定 	構成: 「デフォルト [アクラィブ] 構成の管理 目 ビルダー設定 ● 振る舞い ◆ リフレッシュ・ポリシー ● ビルダー・タイプ(1): 外部ビルダー ・ 「 デフォルト・ビルド・コマンドな使用(1) ・ ビルド・シマンドひ: mbed compile - j4 変数 Makefile 生成 ● ● 自動的に Makefile を生成(3) ● Makefile (ご環境変数参照を展開(E) ビルド・ウィンリー(D): [\$[workspace_loc:/BLE_HeartRate]/ ワークスペース ファイル・システム 変数
	チェックは外す
	デフォルトを復元(<u>D</u>) 適用(<u>A</u>)
?	適用して閉じる キャンセル

同様に[振る舞い]設定中の[ビルド(インクリメンタル・ビルド)]に "-t GCC_ARM -m UBLOX_EVK_NINA_B1" を設定します。並列ビルドを有効にしておくと、PCの複数のコアを用いでBuildするので、実行 が早くなります。

🖨 mbed-os-example-blinky 🛛	フロパティー ニロメ
フィルター入力	c/c++ ビルド (= - ⇒
 ヨーリソース ビルダー ローC/C++ビルド ローC/C++ 一般 Git Linux ツール・パス 田ーMCU ロー検証 WikiText タスク・リポジトリー 	構成: デフォルト [アクティブ] ■ 構成の管理 ■ ビルダー設定 ● 振る舞い ● リフレッシュ・ポリシー ビルド設定 ■ 最初のビルド・エラーで停止 ■ 並列ビルドを使用可能にする (● 最適なジョブを使用する(4)
ー ブロジェクト参照 デーキティッグ設定	 ● 振速はなりょうを使用する(*) ● 並列ジョブ: 4 二 ● 無制限のジョブを使用する
	 ビルド (インクリメンタル・ビルド) -t GCC_ARM -m UBLOX_EVK_ODIN_W2profile mbed-os/to 変数 グリーン -c 変数 デフォルトを復元(D) 適用(A)
?	適用して閉じる キャンセル

下図のように[プロジェクトのビルド]を選択し、build します。

רפיט איני ראי	ウト・エクスプローラー 🛛 🖳		- 8	₽ 7 X ×3 - □	
	E 🔄 🗊	\bigtriangledown		<u>6</u> 9 ⊽	
n < <mark>⊱</mark> ⊡…⊡ ————	新規(N)	•		表示するアウトラインはありませ ん。	
÷	甲にジャンプ(1)				
±	新規ウィンドウで開く(N) ローカル・ターミナルに表示	•			
÷		 Ctrl+C			
±	LED 目的 (P)	Ctrl+V			
······································	💥 削除(D)	Delete			
	コンテキストから除去	Ctrl+Alt+Shift+Down			
- <u></u>	ソース	•			
	移動(V) 名前変更(M)	F2			
	·				
	25 1 2小一ト(リ - ▲ エカスポート(の)				
	プロジェクトのビルド(B) プロジェクトをカリーンにする				
	>□>1>1>1>2>> >(E)	F5	רעכב 🖾 Properties		
	プロジェクトを閉じる(S)		L & C III	= 🖻 🚅 🖻 - 🔿 -	
	無関係なプロジェクトを閉じる(U	J)	mbed-os-example-blinky]		
	ターゲットをビルドする	•	ンクリメンタル・ビルド of configuration デフォルト for project m	nbed-os-example-blir	
	インデックス 構成のビルド	• • • •	4 -t GCC_ARM -m UBLOX_EVK_ODIN_W2 t mbed_os_exemple_blicky (UBLOX_EVK_ODIN_W2_GCC_A	PM)	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	t mbed-05-example-billinky (oblox_tvk_obliv_wz, dcc_m	NYI)	
	リモート・ジステム・ビューに表示 プロファイリング・ツール	•			
	検証(V)	·	ШТР		
	実行(R)	•]: AnalogIn.cpp		
	デハック(D) プロファイル(P)	•]: BusInOut.cpp		
	ローカル・ヒストリーからの復元()	Y)]: BusIn.cpp		
	💖 C/C++ コード解析の実行]: BusOut.cop		
	チーム(E)	+]: CAN.cpp		
	比較(A) 罢物(L)	• •	<pre>pp@41,33: 'void mbed::Callback<r()>::attach(R (*)())</r()></pre>)) [with R = void]'	
			j: main.cpp]: FlashIAP.cpp		
	1時かね ソース(S)	•]: I2CSlave.cpp	•	
•		Alt+Enter			
🔓 mbed-o	УШЛУЧ ТОР з схаторіс влігіку	HITCHIEF			IICS CO.,LTD.

32

実際の実行ログを下記に示します。

<pre>mbed compile -j4 -c -t GCC_ARM -m UBLOX_EVK_NINA_B1profile mbed-os/tools/profiles/debug.json Building project BLE_HeartRate (UBLOX_EVK_NINA_B1, GCC_ARM) Scan: . Scan: env Scan: mbed Scan: FEATURE_BLE Compile [0.5%]: BusIn.cpp Compile [0.9%]: BusOut.cpp Compile [1.4%]: BusInOut.cpp Compile [1.4%]: BusInOut.cpp Compile [1.9%]: AnalogIn.cpp Compile [99.1%]: us_ticker.c Compile [99.5%]: test_env.cpp Compile [100.0%]: main.cpp Link: BLE_HeartRate Elf2Bin: BLE_HeartRate</pre>					
+ Module	+ .text	. data	+ . bss	+	
[fill] [lib]/libc.a [lib]/libgcc.a [lib]/libm.a [lib]/libnosys.a [lib]/misc mbed-os/drivers mbed-os/drivers mbed-os/features mbed-os/features mbed-os/hal mbed-os/platform mbed-os/rtos	80 22786 3728 88 32 236 1742 2784 39621 1262 2713 17365	10 2204 0 0 0 12 0 12 0 5 0 4 180	57 56 0 0 28 0 93 572 48 265 5984		
mbed-os/targets	4/236	140	2200		

Total Static RAM memory (data + bss): 11964 bytes Total Flash memory (text + data): 148315 bytes

| 145755 |

5590

492

Image: .¥BUILD¥UBLOX_EVK_NINA_B1¥GCC_ARM¥BLE_HeartRate.hex

5

0 |

2560 | 9404

101

0

20:00:30 Build Finished (took 1m:44s.540ms)

source/main.o

test_env. o

Subtotals



3.書き込みと動作確認



I 3.1 Build結果を書き込み



ここでは SEGGER J-Flash Light を使用します。 Device に "NRF52832_XXAA"を選んで "OK"を押します。

🔜 SEGGER J-Flash Lite 6.20		
Target Device NRF52832_XXAA	Interface Speed	<u>0</u> K
Select a device		

下記の①ボタンを押して、BuildしたHEXを選択します。場所↓

C:\L\src\BLE\mbed-os-example-ble\BLE_HeartRate\BUILD\UBLOX_EVK_NINA_B1\GCC_ARM

SEGGER J-Flash Lite 6.20	
<u>File</u> <u>H</u> elp	
Target	
Device Interface Speed	
INRE 52832_XXAA	
_ Data File bin / Frase Start	
	ので書き込みます
Program Device (2)	
	SEGGER J-Link V6.20 - Flash download (260 KB)
	Compare 100.0%
	Erase 100.0%
Ready	Program 26.1%
	Verify 0.0%

Programming range 0x00011000 - 0x000117FF (2 KB)

0.033s 0.000s 1.238s

^{1.271}s

|3.2 アプリを用いて動作確認

iOS



iOS/Android アプリケーションを用いて、動作を確認します。HartRateなので心 拍数を擬似的に電波で飛ばしています。



https://itunes.apple.com/us/app/nrf-toolbox/id820906058?mt=8 Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nordicsemi.android.nrftoolbox&hl=ja





その他





データシートの技適マークをコピーして完成品に貼り付けてください。

6.5 Japan radio equipment compliance

The NINA-B1 series modules comply with the Japanese Technical Regulation Conformity Certification of Specified Radio Equipment (ordinance of MPT N°. 37, 1981), Article 2, Paragraph 1:

Item 19 "2.4 GHz band wide band low power data communication system"

When a product integrated with a NINA-B1 module is placed on the Japanese market, either:

- The ODIN-W2 module be affixed with a label with the Giteki marking below.
 In this case is it recommended that the product is marked with "Contains MIC ID: R 204-610006".
- The product be affixed with a label with the Giteki marking below. The marking must be visible for inspection.

R 204-610006

https://www.u-blox.com/sites/default/files/NINA-B1_DataSheet_%28UBX-15019243%29.pdf



ININA-B3発表(Bluetooth5完全対応)





ININA-B1 端子



A = Analog function capable pin

No.	Name	I/O	Description	Remarks
1	RED	0	RED system status signal	Active low , should be routed to an RGB LED
2	GPIO_2	٧O	General purpose I/O	
3	GPIO_3	٧O	General purpose I/O	
4	GPIO_4	٧O	General purpose I/O	
5	GPIO_5	٧O	General purpose I/O	
6	GND	-	Ground	
7	GREEN/SWITCH_1	VO	This signal is multiplexed: GREEN: System status signal. SWITCH_1: Enter bootloader, restore UART serial settings.	Active low . GREEN: Should be routed to an RGB LED. SWITCH_1: See section 2.7.3 for more information.
8	BLUE	0	BLUE system status signal	Active low , should be routed to an RGB LED
9	01_227	I	Module I/O level voltage input	Must be connected to VCC on NINA-B1
10	VCC	I	Module supply voltage input	1.7-3.6 V range
11	RSVD	-	RESERVED pin	Leave unconnected
12	GND	-	Ground	
13	ANT	٧O	Tx/Rx antenna interface	50 Ω nominal characteristic impedance, only used with NINA-B111 modules
14	GND	-	Ground	
15	RSVD	-	RESERVED pin	Leave unconnected
16	UART_DTR	0	UART data terminal ready signal	Used to indicate system status
17	UART_DSR	I	UART data set ready signal	Used to change system modes
18	SWITCH_2	Ι	Connect to peripheral device, enter bootloader and restore UART serial settings.	Active low, see section 2.7.3 for more information.
19	RESET_N	I	External system reset input	Active low
20	UART_RTS	0	UART request to send control signal	Used only when hardware flow control is enabled
21	UART_CTS	I	UART clear to send control signal	Used only when hardware flow control is enabled
22	UART_TXD	0	UART data output	
23	UART_RXD	I	UART data input	Pin is analog capable
24	GPIO_24	٧O	General purpose I/O	Pin is analog capable
25	GPIO_25	٧O	General purpose VO	Pin is analog capable
26	GND	-	Ground	
27	GPIO_27	٧O	Analog function enabled GPIO	Pin is analog capable
28	NFC1/GPIO_28	VO	NFC pin 1 (default)	May be used as a GPIO
29	NFC2/GPIO_29	٧O	NFC pin 2 (default)	May be used as a GPIO
30	GND	-	Ground	



Iモジュールにはどう書き込むの?【1】



EVK-NINA-B1をご購入してください。(SEGGER正規品は高いです。)



NINA-B1の最 低限の配線はこ うです。

EVKからこんな感じに配線を飛ばして書き込めます。



🕐 FUJI ELECTKUNICS CO.,LTD.

Iモジュールにはどう書き込むの?【2】



念のためEVKでの接続を詳しく。



TD.

RESET N

JART_DSR

Iモジュールにはどう書き込むの?【3】



念のためnRF52 DKでの接続を詳しく。

<u>http://infocenter.nordicsemi.com/index.jsp?topic=%2Fcom.nordic.infocenter.nrf52%2Fdita%</u> <u>2Fnrf52%2Fdevelopment%2Fpreview_dev_kit%2Fhw_debug_out.html</u> に書いてありますが、下記に翻訳を貼っておきます。

nRF52 Preview DK v1.1.x

デバッグ出力

nRF52 Preview Development Kitボードは、外部ボードのプログラミングとデバッグをサポートしています。外部ボードをデバッグするには、デバッグ出力コネクタ(P19)に10ピンケーブルで接続します。



外部ボードに電源が供給されると、インタフェースMCUはボードの電源電圧を検出し、オンボード nRF52832の代わりに外部ボード上のターゲットチップをプログラム/デバッグします。

重要:外部デバッグ/プログラミングによってサポートされる電圧は3.0Vです。

また、P20をデバッグアウト接続として使用してシールド実装ターゲットをプログラムすることもできま す。デバッグ出力ヘッダ(P19)の場合、インタフェースMCUは実装シールドの電源電圧を検出し、シール ドターゲットをプログラム/デバッグします。

インタフェースMCUがP19とP20の両方でターゲット電源を検出すると、P19に接続されているターゲット をデフォルトでプログラム/デバッグします。 ↓回路図より。

Shield Debug and Current measurement Connector Debug OUT Connector



つまり、P19 or P20 から SWDIO/SWCLKを引っ張り出せ ば良いようです。(持っていないので実験できませんが) それをNINA-B1 の相当端子に繋いでください。







・mbedページでのEVK-NINA-B1紹介

https://developer.mbed.org/platforms/u-blox-EVK-NINA-B1/

・NINA-B1 開発環境構築(Eclipse を用いて mbed-os-example-ble の実行まで)

https://www.fujiele.co.jp/u-blox-open-contents/

・EVK-NINA-B1 ユーザーズガイド

https://www.u-blox.com/sites/default/files/EVK-ODIN-W2_UserGuide_%28UBX-16007132%29.pdf

・ublox NINA-B1 紹介ページ

https://www.u-blox.com/ja/product/nina-b1-series

・富士エレクトロニクス ublox社製品 紹介ページ

http://www.fujiele.co.jp/semiconductor/ublox/

・mbed オフラインの開発環境

https://os.mbed.com/users/MACRUM/notebook/mbed-offline-development/



thank you for your attention

Best Choice for Customers。 いつもお客様のそばに、ベストチョイスをお届けする為に

FUJI ELECTRONICS CO.,LTD.

confidential